

# My DiSa USB-Datensafe



## Bedienungsanleitung



### Verwendung:

Der My DiSa USB-Datensafe dient zur Sicherung Ihrer Daten. Dieser besteht aus 2 Partitionen. Partition 1, die Systempartition (bitte nicht löschen) und der Partition 2, die Benutzerpartition. Mit Hilfe der Software können Sie den USB-Stick entsichern, und mit Ihrem persönlich vergebenen Passwort Sperren. Bei Entfernung des Stick aus dem Laufwerk, wird stets eine automatische Verriegelung des Gerätes vorgenommen. **Diese automatische Verriegelung ist bei der permanenten Entsperrung nicht aktiv.**

### Benutzung:

- Fügen Sie den My DiSa USB-Stick in das entsprechende Laufwerk ein.
- Bitte beachten Sie, dass es beim ersten Mal ein wenig dauern kann, bis sich die Software auf Ihren PC eingestellt hat.
- My DiSa Software startet automatisch.
- Die Software erkennt automatisch die von ihnen am PC oder Notebook eingestellte Sprache und übernimmt diese in der Software.
- Wählen Sie nun „neues Passwort setzen“.



- Wählen Sie anschließend ein Passwort Ihrer Wahl inkl. Identischer Wiederholung. Je nach Sicherheitsgrad des von Ihnen gewählten Passwortes färbt sich der Hintergrund der Passwortzeilen.  
1-3 Zeichen – rot = niedrige Sicherheit  
4-7 Zeichen – gelb = erhöhte Sicherheit  
Ab 8 Zeichen – grün = max. Sicherheit.



- Bestätigen Sie mit „OK“.

### DISA DIGITAL SAFETY GmbH

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57



- Das geöffnete und grün hinterlegte Schloss gibt den Hinweis, dass jetzt auf den USB-Datensafe zugegriffen werden kann. Das Explorerfenster öffnet sich automatisch.



- Zur Verriegelung des MyDiSa USB-Datensafe, geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und wählen „sperren“. Die erfolgreiche Sperrung wird durch das nun wieder orange hinterlegte Schloss angezeigt.



- Erfolgt die Verriegelung des USB-Datensafe nicht durch die Passworteingabe, so wird der Stick automatisch beim Entfernen aus dem Laufwerk gesperrt.



- **Bitte beachten Sie, dass diese automatische Verriegelung bei einem permanent entsperrten Stick nicht aktiv ist.**

- Beim erneuten Einfügen in das Laufwerk ist der My DiSa USB-Datensafe wieder durch die Passworteingabe zu entsperren.
- Um Ihr bestehendes Passwort abzuändern, wählen Sie „altes Passwort ändern“.
- Geben Sie Ihr aktuelles und anschließend das gewünschte neue Passwort mit entsprechender Wiederholung ein. Je nach Sicherheitsgrad des von Ihnen gewählten Passwortes färbt sich der Hintergrund der Passwortzeilen.  
1-3 Zeichen – rot = niedrige Sicherheit  
4-7 Zeichen – gelb = erhöhte Sicherheit  
Ab 8 Zeichen – grün = max. Sicherheit.



- Bestätigen Sie mit „OK“.
- Um den USB-Datensafe zu öffnen, sodass erst nach einer erneuten Passwortvergabe die Schutzfunktion wiederhergestellt wird, wählen Sie „permanent entsperren“. **Achtung: Die Selbstverriegelungsfunktion ist somit nicht mehr aktiv !**



#### DISA DIGITAL SAFETY GmbH

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
SWIFT/BIC: GEBAD33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57

