

# Bedienungsanleitung

My DiSa USB-Card Reader



## Verwendung:

My DiSa dient der Sicherung Ihrer Daten. Mit Hilfe der MyDiSa Software können Sie den Zugang zur mitgelieferten SD-Karte komplett sperren. Eine mit MyDiSa gesicherte SD-Karte kann von keinem Rechner erkannt und benutzt werden. Ausschließlich Sie können, mit Hilfe der Software, die Sperrung durch Eingabe Ihres persönlichen Kennwortes aufheben. Die MyDiSa Software funktioniert nur in Kombination mit dem mitgelieferten MyDiSa-Kartenleser.

Der Kartenleser kann natürlich zum herkömmlichen Beschreiben und Lesen von SD-Karten verwendet werden.

Beim Status „**entsperrt zur Bearbeitung**“ wird bei der Entnahme des Kartenlesers, ohne vorherige Sperrung der Karte, eine automatische Verriegelung vorgenommen. Somit wird der Zugriff auf die Karte auf Grund von eventueller Unachtsamkeit vorgebeugt.

## Installation:

Starten Sie die auf der CD befindliche „MyDiSa Setup.exe“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57



### Benutzung der Software:

- Starten Sie die MyDiSa Software durch Doppelklick des Symbols auf Ihrem Desktop.
- Wählen Sie unten links Ihre gewünschte Sprache aus, welche anschließend automatisch in allen Feldern übernommen wird.



Stecken Sie den MyDiSa-Kartenleser mit eingelegter Speicherkarte in einen USB-Port ein. Das Speichermedium wird erkannt. Sollten sie weitere SD-Karten einwechseln, so können Sie diese mit „scannen“ finden. Das Schloss zeigt den Status (gesperrt/ entsperrt).

#### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57





### Sperren der SD-Karte:

- Wählen Sie „neues Passwort“ und geben Sie ein beliebiges Passwort Ihrer Wahl inkl. identischer Wiederholung ein. Je nach Sicherheitsgrad Ihres gewählten Passwortes färbt sich der Hintergrund der Passwortzeilen.

Bis 4 Zeichen – rot = niedrige Sicherheit

Bis 6 Zeichen – gelb = erhöhte Sicherheit

Bis 8 Zeichen – grün = maximale Sicherheit

- Bestätigen Sie mit „OK“



Zum Sperren der SD-Karte geben Sie nun das von Ihnen gewählte Passwort ein und betätigen die Return-Taste.

Die erfolgreiche Sperrung wird durch folgenden Hinweis bestätigt.

#### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57





### Passwort ändern:

- Sie haben die Möglichkeit mit der Funktion „altes Passwort ändern“ Ihr individuelles Passwort zu ändern. Geben Sie hierzu das alte Passwort sowie Ihr neues inkl. identischer Wiederholung ein.



### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57





### Entsperren der SD-Karte:

- Um die SD-Karte zu „entsperren“ geben Sie bitte das von Ihnen gewählte Passwort ein und betätigen die Return-Taste.
- Mit der Funktion „entsperren“ wird die Karte entsperrt und die Software merkt sich Ihr Passwort. Die Karte kann nur mit diesem Passwort wieder gesperrt werden.
- Mit der Funktion „permanent entsperren“ wird die Karte entsperrt und Ihr Kennwort gelöscht.  
**! Achtung !** Beim Status „permanent entsperrt“ ist der Zugriff auf Ihre Karte ohne Passwort möglich.
- Für eine darauffolgende Sperrung kann ein beliebiges Passwort gewählt werden.
- Geben Sie bei beiden Funktionen zuerst Ihr Passwort ein und wählen Sie danach die gewünschte Funktion.


#### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57





- Beide dieser Funktionen werden mit folgendem Hinweis bestätigt.



#### DISA DIGITAL SAFETY GmbH

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57



### Immer die aktuellste Version von My DiSa:

Um die aktuelle Version von My DiSa zu erhalten, klicken Sie hierzu einfach auf das My DiSa-Symbol. Automatisch werden Sie auf unsere Homepage weitergeleitet, auf der Ihnen stets die neuste Version von My DiSa im Downloadbereich zu Verfügung steht.



### Technische Informationen:

USB 2.0 abwärtskompatibel zu USB 1.1,  
 unterstützt Win2000/Me/XP/Vista,  
 unterstützt SD/HCS/SD/MicroSD mit Adapter,  
 Datenrate bis 20 MB/sec. (von Karte abhängig).

#### **Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

#### **DISA DIGITAL SAFETY GmbH**

Lyoner Straße 48 ■ D-60528 Frankfurt am Main  
 Geschäftsführer: Uwe Bremeyer ■ HRB: 82548 AG Frankfurt / Main  
 Steuernummer 45 239 3840 1 ■ USt-ID Nr.: DE814955917  
 Fortis Bank KTO-Nr.: 1120 1911 57 ■ BLZ 370 106 00  
 SWIFT/BIC: GEBADE33 ■ IBAN: DE59 3701 0600 1120 1911 57

